



**СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ  
ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ**



**LBF-0308 C01, LBF-0312 C01, LBF-0318 C01**



**LBF-0408 C01, LBF-0412 C01, LBF-0418 C01**

**Инструкция по эксплуатации**

**Назначение технического средства:** светильники светодиодные влагозащищенные Ultraflash предназначены для подсветки помещений с повышенным содержанием влаги - гаражи, мастерские, подсобные и складские помещения.

#### Основные параметры и характеристики:

- Напряжение питания: 230В~, 50Гц
- Источник света: светодиоды
- Потребляемая мощность: LBF-0308 C01; LBF-0408 C01 - 8Вт,  
LBF-0312 C01; LBF-0412 C01 - 12Вт,  
LBF-0318 C01; LBF-0418 C01 - 18Вт
- Цветовая температура: 4000К
- Световой поток: LBF-0308 C01; LBF-0408 C01 - 640лм,  
LBF-0312 C01; LBF-0412 C01 - 950лм  
LBF-0318 C01; LBF-0418 C01 - 1450лм
- Индекс цветопередачи (Ra): 70+
- Температура эксплуатации: -20...+40°C
- Срок службы светодиодов: >30 000 часов
- Материал корпуса: пластик
- Степень защиты: IP54
- Класс электрозащиты: класс II
- Класс энергоэффективности: класс A
- Размеры: LBF-0308 C01, LBF-0312 C01 - Ø 140 x 60 мм,  
LBF-0318 C01 - Ø 160 x 60 мм,  
LBF-0408 C01, LBF-0412 C01 - 180 x 90 x 60 мм,  
LBF-0418 C01 - 200 x 100 x 60 мм.

#### Комплектность:

светильник - 1шт., монтажный комплект - 1шт., инструкция по эксплуатации - 1шт., индивидуальная упаковка - 1шт.

#### Правила и условия монтажа:

1. Внимательно прочитайте эксплуатационный документ перед установкой и сохраните его.
2. Монтаж осуществляется только квалифицированными специалистами.
3. **Установку светильника производить только при отключенном сетевом напряжении!**
4. Проверьте работоспособность светильника перед установкой.

#### Подключение:

1. Аккуратно достаньте светильник из заводской упаковки.
2. Определите место установки светильника.
3. Приложите светильник к поверхности (стена, потолок) и разметьте установочные отверстия.
4. Проведите электропроводку к месту установки.
5. Просверлите установочные отверстия в поверхности. При установке на каменные стены используйте специальные сверла и пластиковые дюбели.
6. Подключите светильник к электросети и проверьте работоспособность.
7. Закрепите светильник на поверхности с помощью шурупов (в комплекте). **Будьте осторожны с электропроводкой при креплении светильника, не повредите ее шурупами!**
8. Еще раз проверьте работоспособность устройства.

#### Регулирование:

не требует специального регулирования.

#### Возможные неисправности и пути устранения:

за время проведения заводских испытаний внезапно появляющихся неисправностей не выявлено. В случае обнаружения неработоспособности светильника обратитесь к квалифицированным специалистам для проведения ремонта.

#### Ограничения в использовании:

использовать по прямому назначению.

#### Правила и условия безопасной эксплуатации:

- перед всеми видами технических работ убедитесь, что сетевой кабель обесточен
- доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

#### Правила и условия хранения, перевозки и утилизации:

хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

#### Срок службы изделия:

срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия (днем установки считать дату продажи). Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно. Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

**Правила продажи изделия:** продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

**Сведения о сертификации:** сертификаты на данные изделия можно найти на сайте [www.ultraflash.ru](http://www.ultraflash.ru)

**Гарантийные обязательства:** гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи изделия, но не более 36 месяцев с даты изготовления (если дата продажи не отмечена), при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

#### Дата выпуска и продажи:

Дата выпуска: \_\_\_\_\_ Дата продажи: \_\_\_\_\_  
(Date of production) (Date of sale) (дата, подпись продавца, штамп магазина)

#### Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

#### ПРОИЗВЕДЕНО ДЛЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ ULTRAFLASH®

**Изготовитель:** «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай («Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China)

#### Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ:

ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д.18

#### Сведения о соответствии требованиям:

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

#### Сведения о маркировке:

Изделие промаркировано единым знаком обращения 

